



Műszaki adatlap K464d

2006/11

K464d Knauf Jet-Filler

Alapanyag, alkalmazási terület, tulajdonságok, bedolgozás

Alapanyag

Anyagösszetétel

A Knauf Jet-Filler egy szerves bázisú készrekevert anyag

Tárolás

Szobahőmérsékleten kb. 6 hónapon keresztül tárolható.

Fagytól óvjuk!

Rendelési egységek

600 ml-es egység – cikkszám: 77913000
Kinyomópisztoly – cikkszám: 99007000
Kinyomópisztoly fúvóka – cikkszám: 99086200

Alkalmazási terület

A Knauf JET-Filler, mint hézagkitöltő anyag alkalmas:

- Lyuggasztott akusztikus gipszkarton lemezek illesztési hézagainak kitöltésére
- Akusztikus lemezek rögzítő elemeinek glettelésére
- Kisebb mozgású illesztések rugalmas kitöltésére

Tulajdonságok

- Készrekevert
- Azonnal felhasználható, nincs bekeverési és pihentetési idő
- Kenhető konzisztenciájú
- Gyorsan szárad
- Magas tapadó képességű
- Jól csiszolható
- Nagyfokú rugalmasság száraz állapotban
- Hamar átfesthető

Feldolgozás

Fogadófelület

Az akusztikus lemezeket a Knauf D127 al mennyezeti rendszer előírása szerinti vázkiosztáson szilárdan rögzíteni kell. A hézagnak száraznak és pormentesnek kell lennie.

Bedolgozás

Alkalmazandó szerszám: akkumulátoros vagy légkompresszoros kinyomópisztoly a Knauf saját fúvókájával. (PM dűzni). A kinyomópisztoly zárófedelének lecsavarása után a Knauf Jet-Filler töltőpuppét behelyezik a pisztolyba úgy, hogy a fémszár látható legyen, amelyet pontosan a fúvóka mögötti helyen levágnak. A pisztoly fejét a fúvókával ezután csavarják fel. A Knauf Jet-Fillert közvetlen a hézagba nyomják úgy, hogy a hézagolóanyag a fuga teljes mélységét kitöltse, valamint a illesztés tetején kitüremkedjék. A hézagolás előtt a kinyomó-

pisztoly kinyomóerejét be kell állítani. A felesleges anyagot a lemez színe felől kb. 10-15 perc múlva a lemez síkjában letolják és eltávolítják. A fugakitöltés kiszáradása után az illesztés Jet-Fillerrel finoman áthúzható ügyelve arra, hogy a perforációk tiszták maradjanak. Az esetlegesen a lyukakba jutott anyagot a lyuggatásnak megfelelő célszerszámmal – egy bütykös kerékkel – eltávolítják. A csavarfejek Jet-Fillerrel glettelhetők. Kisebb egyenetlenségek a száradást követően kézi csiszolóval vagy csiszolórúccsal csiszolandók.

Használat után a munkaeszközöket azonnal meg kell tisztítani vízzel.

Bedolgozási körülmények

A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5 °C levegő-, építmény- és anyag hőmérséklet. Hézagolási munka csak akkor végezhető, ha a

fogadófelület (gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen hőmérsékletváltozás hatására alakváltozást már nem szenvedhet. Nedves technológiákat – például aljzatkészítés – célszerű a hézagkitöltés előtt elvégezni.

A Knauf Jet-Fillert 5 °C alatt tilos rádolgozni a felületre.

Felületképzés

Festés előtt a felületet hengerrel felhordott Knauf Spezialgrunddal ajánlott alapozni. A festés után az egyenletes száradás érdekében alapos szellőztetés szükséges.

Anyagszükséglet

A Knauf Jet-Fillerből 3 mm-es fugaszélességnél és 12,5 mm mélységnél méterenként kb. 50 ml anyagra van szükség, a 600 ml-es puppe 8 m²-re elegendő.